



## Forthing T5 EVO

????: **3 800 000 ???.**

????????????: **1.5 ?. 1???? (177 ??.) FWD**

????????? ?????????????: **HEV**

????????????? ??????????????:

?????: **4565**

?????: **1860**

?????: **1690**

????????? ???, ??: **2715**

????? ?????????? ???, ??: **55**

????????? ??????? (???, ??????): ????????? ??????????????

?????? ??????? (???, ??????): ?????????

????????? ?????????: ????????????, ??????????

?????? ?????????: ????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ??: **1498**

??? ?????????: ???????

????????? ?????????: ???????

????????????? ?????????: **1**

??? ??????: ???????

?????????, ??: **177**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **5.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ??: **8.2**

?????. ????????, ??? ??/??? : **300 ??? 3500**

?????? ??????????:

**?????????????**

\* ????????? ??????? ?????? (????? ??) ISOFIX

\* ????????????? ??????

\* ?????? ????????? ? ??????

\* ??????? ??????? ??? ??????

\* ??????? ???????????? (ESP)

\* ??????? ????????? ?????? ???

\* ??????? ????????????? ???????

\* ??????? ????????????? ???????

- \* ?????? ?????????? ????????
- \* ?????????????????? ??????
- \* ?????????????????? ?????? (ASR)
- \* ?????? ??????????? ?????? ??????
- \* ?????? ??????????? ?????? (?????)
- \* ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- \* ?????????? ????????
- \* ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)

**???????**

- \* ?????????????????? ?????? (ABS)
- \* ?????? ?????? ?????????? ??????
- \* ?????????????????????????? ????????
- \* ??????-?????????
- \* ?????????? ??????
- \* ?????????????? ??????
- \* ??????-????????? 1-?????
- \* ?????? ?????? ?? ??????
- \* ?????????????? ?????? ??????????
- \* ?????????????????????????? ??????
- \* ?????????????????????? ?????????? ??????
- \* ?????????????????????? ??????? ??????
- \* ?????????? ?????????? ????????
- \* ?????????? ?????????? ????????
- \* ?????? 360°

**????????**

- \* ?????? ? ????????
- \* ?????????????? ??? (????????? ??????)

**?????**

- \* ?????? ?????????? ? ??????