



? ?????, ?????????? ?????, 321, ???????? 1

+7 (345) 257-58-50

BAIC X7

????: **1 990 000 ???.**

????????????: **1.5 ?. 7AMT (180 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Comfort**

????????????? ??????????????:

?????: **4710**

?????: **1892**

?????: **1715**

??????? ??, ??: **2800**

??????? ?????, ??: **1590**

????? ?????, ??: **1616**

?????????? ????? ?????????, ??: **410**

???????????? ????? ?????????, ??: **410**

????? ?????????? ??, ??: **60**

??????? ?????? (??, ?????): ?????? ????????????

????? ?????? (??, ?????): ???????

??????? ??????: ?????????, ?????????

????? ??????: ?????????, ?????????

????? ?????????, ??: **1.5**

????? ????? ?????????, ????: **1499**

?? ??????: ??????

????? ??????: ?????

????????? ??????: **7**

?? ??????: ???????

????????, ??: **180**

????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **10.5**

????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **6.4**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **7.9**

???????????? ??????, ??/??: **210**

????????? ??????, ??: **200**

???????????? ?????, ??: **1740**

???????????? ?????, ??: **2095**

?????. ?????? ?????, ??? ??/??: **270 ??? 4500**

????? ??????: **410**

????? ??????????:

**????????????**

\* ???????? ?????? ?????? (????? ??) ISOFIX

\* ?????????? ?????

\* ??????????

\* ?????? ?????????????? ???????

\* ??????????

\* ?????? ???????? ? ?????

\* ?????? ?????? ??? ?????

\* ?????? ???????? ? ?????? (LKA)

\* ?????? ?????????? (ESP)

\* ?????? ???????? ?????? ???

- \* ?????? ?????????? ???????
- \* ?????? ??????????? ???????
- \* ?????????? ?????? ??????
- \* ?????????????????? ?????? (ASR)
- \* ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- \* ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)

**????????**

- \* ??????????? ???
- \* ?????? ?????? ???
- \* ??????? ?? ????

**??????**

- \* ?????????????????? ?????? (ABS)
- \* ?????-????????
- \* ?????? 12V
- \* ?????????? ?????? ??????? ?? ??????
- \* ??????????????????? ?????? ???????
- \* ??????? ?????? ????????? ??????
- \* ?????? 360°
- \* ?????????? ??????
- \* ?????????????? ??????
- \* ??????-???????? 2-?????
- \* ?????? ????????? ??????
- \* ?????? ??????? ?? ?????
- \* ?????????????????? ??????? ??????
- \* ?????????????????????? ???????
- \* ??????? ?????? ??????? Driving Mode Selection
- \* ?????????????? ?????? ?????????
- \* ??????????? ?? ? ??????
- \* ??????????? ?? ? ??????

**????????**

- \* ??????? ??????????? ???????????
- \* ??????? ?????????
- \* ?????? ?????? ???????????
- \* ?????????????? ??? (???????? ??????)
- \* ?????????????? ?????????? ??????
- \* ??????????? ?????? / ??????? ??????
- \* ??????????????? ?????? ??????

**?????**

- \* ??????????? ??????? ? ??-??????

**?????**

- \* ?????? ?????????? ? ??????
- \* ????????? ?????????? ???
- \* ??????? ??????-??????

**??????**

- \* ??????????? ?????????? ??????