



? ?????, ?????????? ?????, 321, ???????? 1

+7 (345) 257-58-50

SWM G01

????: **2 107 500 ???**.

?????????: **1.5 ?. 7AMT (139 ?.) FWD**

????????? ??????????: **Style**

????????? ??????????:

?????: **4610**

?????: **1855**

?????: **1740**

????????? ???, ??: **2750**

????????? ?????? ????, ??: **1575**

?????? ?????? ????, ??: **1575**

????? ?????????? ????, ??: **52**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ??????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ?????????: ????????????, ??????????

?????? ?????????: ?????????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ?????????, ??: **1499**

??? ?????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ??????: ?????????

?????????, ??: **139**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.5**

????????????? ?????????, ?/??: **180**

????????????? ??????, ??: **1625**

????????????? ??????, ??: **1925**

?????. ??????? ??????, ??? ?/??: **212 ??? 4000**

?????? ??????????:

?????????????

* ?????????? ?????? ??????

* ??????? ?????? ??? ?????? ? ??? (HSA)

* ??????? ?????????????? ? ?????????????

- * ?????? ?????? ?? ????????? (BAS, EBD)
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????????????
- * ?????????????
- * ????????????? ?????
- * ?????? ????????? ? ?????
- * ?????????????????? ??????
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
- * ??????? ?????????? ?????? ??
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)

?????????

- * ?????????????? ?????????? ??
- * ??????? ??????? ???
- * ?????????????? ????
- * ?????????? ?? ??????

????????

- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????? 12V
- * ??????????? ??????? ????????? ?? ??????
- * ?????????? ??????? ?????????
- * ??????? 360°
- * ?????????????????????????? ??????
- * ??????-?????????
- * ?????????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ??????-????????? 1-??????
- * ??????? ????????? ?? ??????
- * ?????????????? ??? ? ??????
- * ??????????????? ?????? ?????????
- * ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ??????? ?????? ????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????????? ?????????
- * ??????? ?????????? ????????? (HBA)
- * ??????? ?????????? ??????
- * ?????????? ?????????? ?????????

?????????

- * ?????????????? ??? (????????? ??????)
- * ?????????????????? ?????? ?????????
- * ??????? ??????????????
- * ?????????? ??????????

?????

* ?????????? ??????? ? ??-???????

* ?????????? ???????????? Bose

?????

* ??????????? ??????? ??? ??????????

* ??????? ??????????????? ??????????????

* ??????? ?????????? ? ???????

* ????????? ???????-????????