



? ?????, ????????? ???? 321, ??????? 1

+7 (345) 257-58-50

SWM G01F

????: **2 256 000 ???**.

?????????: **1.5 ? 7AMT (139 ?.) FWD**

??????? ??????????: **Smart**

????????? ??????????:

????: **4670**

????: **1855**

????: **1725**

??????? ??, ??: **2750**

??????? ????? ??, ??: **1575**

????? ????? ??, ??: **1560**

????? ????????? ??, ??: **52**

??????? ?????? (??, ?????): ???????? ????????????

??????? ?????? (??, ?????): ????????

??????? ??????: ?????????, ?????????

??????? ??????: ?????????????, ?????????

????? ?????????, ??: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??: **1499**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ??????

????????? ??????: **7**

??? ??????: ????????

????????, ?.: **139**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **7.5**

????????????? ??????, ?/??: **180**

????????????? ?????, ??: **1625**

????????????? ?????, ??: **1925**

?????. ?????? ?????, ??? ?/??: **212 ??? 4000**

?????? ??????????:

????????????

* ????????????????? ?????

* ?????????? ?????? ??????

* ?????? ?????? ???? ???? (HSA)

* ?????? ????????????? ? ???????????
* ?????? ????????????? ?????????
* ?????? ????????????? ?????????
* ?????????????????? ??????? (ASR)
* ?????????????
* ?????????????
* ????????????? ?????
* ?????? ????????? ? ?????
* ?????? ?????? ?? ????????? (BAS, EBD)
* ?????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ?????? ????????????? (ESP)
* ????????????? ?????????
* ?????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ?????? ?????????? ?????? ??
* ?????????? ?????????? ?????? (????? ???) ISOFIX
* ?????? ?????????????? ???????

????????

* ????????? ? ?????
* ????????? ? ?????
* ?????????????? ?????????? ??
* ?????? ????????? ???
* ?????????????? ???

????????

* ?????? 12V
* ?????????? ?????? ????????? ? ??????
* ?????????????????? ??????? (ABS)
* ????????? ?????? ??????
* ?????????????????????? ?????? ??????
* ?????????????????????????????? ??????
* ?????-????????
* ?????????? ??????
* ?????????????? ??????
* ??????-????????? 1-?????
* ?????? ?????? ?? ?????
* ?????????????? ??? ? ?????
* ?????????????? ?????? ?????????
* ?????? ?????? ?????? Driving Mode Selection
* ?????? 360°
* ?????????????????????????? ??????
* ?????????????????????????? ?????? ??????
* ?????????????????? ?????? ?????
* ?????? ????????? ??????
* ?????????? ????????? ??????
* ?????? ?????? ????????? ??????

????????

* ?????????? ????? / ?????? ?????
* ?????????????? ??? (????????? ??????)
* ?????????????????? ?????? ??????

* ?????? ??????????
* ??????? ??????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-??????
* ??????????? ????????????? Bose

?????

* ????????????? ??????? ??? ??????????
* ??????? ??????????????? ??????????????
* ??????? ??????? ??????? ??????
* ??????? ?????????? ? ??????
* ????????? ?????????? ????
* ????????? ???????-????????