



KIA Sorento (IV ??????????)

????: **6 586 000 ???.**

?????????: **2.5D ?. 6???? (179 ?..?) 4WD**

???????? ??????????: **Style (5 ????)**

???????????? ??????????????:

?????: **4815**

?????: **1900**

?????: **1695**

???????? ????, ??: **2815**

???????? ????? ?????, ??: **1646**

????? ????? ?????, ??: **1637**

???????????? ????? ????????? ?????????, ??: **705**

???????????? ????? ????????? ?????????, ??: **910**

????? ????????? ?????, ??: **67**

???????? ??????? (???, ??????): ????????? ??????????????

?????? ??????? (???, ??????): ?????????

???????? ?????????: ????????????, ??????????

?????? ?????????: ????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **2.5**

???????? ?????? ?????????, ????: **2497**

??? ?????????: ???????

???????? ?????????: ????????

???????????? ?????????: **6**

??? ??????: ??????

????????, ?..: **179**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **10.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/? , ???.: **10.3**

???????????? ???????, ??/? : **195**

????????? ???????, ??: **176**

???????????? ?????, ??: **1755**

?????. ??????? ??????, ??? ??/??? : **225 ??? 4000**

????? ?????????: **705**

?????? ??????????:

??????????

- * ?????????????????? ??????
- * ?????????????
- * ?????????????
- * ??????????? ?????
- * ??????? ????????? ? ?????
- * ??????? ??????? ??? ??????
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ??????????????? ?????????
- * ?????????????????? ????????? ??????
- * ??????? ??????????????? ?????????
- * ?????????????? ??????? ??????? ???????
- * ??????????????????????? ????????? (ASR)
- * ??????? ??????????????? ????????? (??????)
- * ??????????? ?????????
- * ??????? ??????? ??? ??????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ??????? ??? ??????????? (BAS, EBD)
- * ??????????? ?????????? ??????? (?????? ???) ISOFIX

??????????

- * ?????????????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????? ???????
- * ?????????? ?? ?????
- * ?????????????????????? ?????
- * ?????????????????? ?????

????????

- * ?????????????????????? ????????? (ABS)
- * ?????????????? ?????????? ?????????
- * ????????? 12V
- * ?????????????? ?????????? ????????? ?? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????? ?????????
- * ????????? ?????? ?????????? ???????
- * ?????????????? ?????????? ?????????????????? ?????????
- * ??????-?????????
- * ?????????????? ???????
- * ?????????????????? ???????
- * ??????-????????? 2-???????
- * ?????????? ?????????? ??? ?????
- * ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
- * ?????????????????? ??????? ??????????
- * ?????????? ??????? ??????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????????? ???????
- * ?????????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????????????????? ?????????? ???????
- * ??????? ???????
- * ?????????????????? ?????????? ???????
- * ?????????? ?????????? ?????????
- * ?????????? ??????? ?????????

* ?????? ?????? ??????

* ?????? ?????? ????????

???????

* ???????????? ?????????? ??????

* ?????????????? ?????? ????????

* ???????? ??????????

* ???????? ???????????? ????????????

* ???????? ??????? ? ?????????? ???????????

* ??? (??????? ??????)

* ?????? ????????????

?????

* ???????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ?????? ?????????? ? ??????

* ???????????? ??????? ?? ??????????

* ???????? ?????????? ???

* ?????? ?????/?????