



Soueast DX5

????: **2 250 000 ???.**

?????????: **1.5 ?. 5???? (120 ??.) FWD**

????????? ??????????: **Elite**

????????? ??????????:

?????: **4406**

?????: **1840**

?????: **1654**

??????? ???, ??: **2615**

??????? ????? ?????, ??: **1585**

????? ????? ?????, ??: **1586**

????? ?????????? ???, ??: **45**

??????? ?????? (???, ??????): ???????? ????????????

??????? ?????? (???, ??????): ????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.5**

??????? ?????? ?????????, ??: **1499**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ??????????

????????? ??????: **5**

??? ??????: ????????

????????, ??: **120**

??????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **8.6**

??????? ?????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.7**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **6.9**

????????? ??????, ??: **200**

??????????? ?????, ??: **1300**

?????. ?????? ??????, ??? ?/??: **143 ??? 4000**

?????? ??????????:

????????????

* ?????? ?????????? (ESP)

* ?????? ?????? ?????? (????? ??) ISOFIX

* ?????? ?????? ?? ????????? (BAS, EBD)

* ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)

* ?????????????????? ?????? (ASR)

* ?????????? ?????? ?????? ??????

* ?????? ?????????????? ?????????

* ?????? ?????????????? ?????????

* ?????? ?????? ?? ??????

* ?????? ????????? ? ??????

* ????????????

?????????

* ?????????????????? ????

* ?????? ??????? ????

???????

* ?????????? ??????

* ????? (???????? ??????)

* ?????????????????? ?????? (ABS)

* ?????????????????????? ????????

* ?????????????????????????? ??????

?????????

* ?????????????????? (???????? ??????)

?????

* ?????? ?????????????? ????????????