



? ?????, ?????????? ?????, 321, ???????? 1

+7 (345) 257-58-50

Soueast S07

????: **3 299 000 ???.**

????????????: **1.6 ?. 8???? (186 ??.) 4WD**

????????? ?????????????: **Comfort**

????????????? ?????????????????:

?????: **4724**

?????: **1900**

?????: **1740**

??????? ??, ??: **2720**

??????? ?????, ??: **1610**

????? ?????, ??: **1615**

??????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **438**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **438**

????? ?????????? ????, ??: **57**

????????? ??????? (???, ??????): ????????

?????? ??????? (???, ??????): ????????

????????? ?????????: ????????????, ??????????

?????? ??????????: ????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **1.6**

?????? ?????? ??????????, ????: **1598**

??? ??????????: ???????

????????? ??????: ???????

????????????? ??????: **8**

??? ??????: ??????

?????????, ??: **186**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **11.3**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.3**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **8.8**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ????: **12**

????????? ??????, ??: **190**

????????????? ?????, ??: **1681**

?????. ??????? ??????, ??? ??/??? : **275 ??? 4000**

??????? CO2, ?/?: **199**

????? ??????????: **438**

?????? ????????????:

**??????????????**

- \* ?????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
- \* ??????????????
- \* ????????????? ??????
- \* ??????? ?????????? ? ??????
- \* ??????? ??????? ??? ??????
- \* ??????? ?????????????? (ESP)
- \* ??????? ?????????????? ????????
- \* ?????????????????????? ???????
- \* ??????? ?????????????? ??????????
- \* ?????????????????????? ??????? (ASR)

- \* ?????? ?????????? ?????? (?????)
- \* ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- \* ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- \* ?????? ????????????? ????????

**?????????**

- \* ????????? ?? ??????
- \* ????????????????? ?????
- \* ????????? ????????? ?????
- \* ?????????????? ?????

**????????**

- \* ??????? 12V
- \* ????????? ????????? ????????
- \* ????????? "???-????????"
- \* ?????????????????? ??????? (ABS)
- \* ?????????????? ????????? ????????? ?? ??????
- \* ?????????????????????? ????????? ????????
- \* ????????? ?????? ????????? ??????
- \* ????????????? ?????????? ????????
- \* ??????? 360°
- \* ?????????????????????????????? ??????????
- \* ??????-?????????
- \* ????????????? ???????
- \* ?????????????????? ??????
- \* ??????-????????? 2-???????
- \* ??????? ??????? ?? ??????
- \* ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
- \* ?????????????????? ??????? ??????????
- \* ?????????????????? ??????? ??????????
- \* ????????? ??????? ?????????? Driving Mode Selection
- \* ?????????????????????????????? ???????
- \* ????????? ?????????? ???????
- \* ?????????????????????????? ??????? ???????
- \* ??????? ?????????? ??????????
- \* ?????????????????????? ?????????? ??????????????????
- \* ?????????????????? ?????? / ????????? ??????

**?????????**

- \* ?????????? ??????????
- \* ????????? ?????????? ? ?????????????? ??????????????
- \* ?????????????????? ??? (????????? ??????)
- \* ?????????????????? ?????????????? ???????
- \* ?????????????????????? ?????????? ??????????????????????
- \* ?????????????????? ?????? / ?????????? ??????

**?????**

- \* ?????????????? ?????????? ? ??-?????????
- \* ?????????????? ??????????????

**?????**

- \* ??????? ??????????? ? ???????

\* ???????????? ??????? ??????  
\* ?????? ?????/?????  
\* ??????? ?????????? ???  
\* ???????????? ??????? ?? ??????????  
**???????**  
\* ??????????? ?????????? ???????